

# KIT INTAGRAL EXPRESS

## Control de Presencia

El Kit Intagral Express es un completo sistema de Control de Presencia que por su potencia y facilidad de uso es la solución ideal para cualquier Empresa.

El terminal Intagral **al funcionar a pilas no precisa conexión eléctrica**. Al no ser necesaria ninguna instalación es la solución más adecuada para empresas de trabajos externos (industriales de la construcción, agrícolas, subcontratistas, etc).

Permite el transporte del terminal al ordenador PC para la descarga periódica de marcajes. También permite la descarga remota vía modem telefónico.

El terminal Intagral está disponible en dos versiones : **Tarjetas magnéticas y Tarjetas de Código de Barras**.

El kit incluye todo lo necesario desde las tarjetas ya grabadas y numeradas hasta la última versión del reconocido programa WinTime.

## Programa WinTime

Programa completo para Windows para el Control de Presencia :

Cálculo automático de Horas trabajadas, Horas extras, Retrasos, Salidas adelantadas, Ausencias, Turnos nocturnos, Fin de Semana, etc.

Informes y gráficos en pantalla e impresora color.

Exportación de datos para Microsoft Office: Word, Excel, Access, Internet (Html), Texto.

Gestión de Recursos Humanos.

Editor visual de horarios y calendarios.

Calendarios de festivos.

Control de días especiales (bajas, permisos, etc.).

Incluye Asistentes para facilitar el uso del programa.



## Terminal Intagral Tarjeta Magnética o Código de Barras

Control de Presencia completo

Marcajes Automáticos y Manuales (teclado). 2 teclas de función.

Display de cristal líquido. Zumbador confirmación de marcaje.

Batería backup datos > 10 años.

Funcionamiento autónomo 10.000 marcajes.

Alimentación 2 pilas convencionales tipo "C" (> 12 meses)

Conexión directa PC RS232 o vía modem telefónico.

Dimensiones 100 (Al) x 150 (An) x 35 (P) mm.

Estas especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.

### El Kit Intagral Express Incluye :

- Terminal Intagral (lector según versión)
- Tarjetas grabadas y numeradas, tipo y cantidad según versión.
- Cable de conexión directa al ordenador PC.
- 2 Pilas alcalinas convencionales tipo "C"
- Licencia del programa WinTime Control de Presencia (Windows)
- Manuales de funcionamiento e Instalación

**Asistencia técnica telefónica gratuita**